

ISTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE



Per gli interventi di manutenzione della macchina è **obbligatorio** utilizzare i seguenti DPI:



La manutenzione prevede la pulizia generale del canale, da eseguire **al bisogno**.

PULIZIA CANALI IN TESSUTO EUROCLASSE B, S1 - D0



Per la pulizia del canale è **obbligatorio** rispettare le seguenti prescrizioni:



Per la pulizia del canale eseguire nell'ordine le seguenti operazioni:

1. *smontare il canale;*
2. *eseguire un ciclo di lavaggio, a mano o a macchina, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:*
 - *utilizzo di detersivo neutro,*
 - *temperatura pari a 40 °C,*
 - *durata massima pari a 15 min;*
3. *se necessario, risciacquare il canale;*
4. *se necessario, eseguire un nuovo ciclo di lavaggio;*
5. *lasciare asciugare il canale a temperatura ambiente;*
6. *rimontare il canale.*



Se si desidera richiedere il servizio di lavaggio contattare il Fabbricante.